

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Центраторы колонн



Центратор колонны ЦТЖ-114/144 114 144 300 сталь/алюминий

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖ-114/144

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

114

Центратор колонны ЦТЖ-146/216 146 216 300 сталь/алюминий

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖ-146/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

146

Центратор колонны ЦТЖ-168/216 168 216 300 сталь/алюминий

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖ-168/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

168

Центратор колонны ЦТЖ-178/216 178 216 300 сталь/алюминий

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖ-178/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

178

Центратор колонны ЦТЖ-245/295 245 295 300 сталь/алюминий

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖ-245/295

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

245

Центратор колонны ЦТЖЛ-1-114/144 114 144 100 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖЛ-1-114/144

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

114

Центратор колонны ЦТЖЛ-1-146/216 146 216 100 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖЛ-1-146/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

146

Центратор колонны ЦТЖЛ-1-168/216 168 216 100 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖЛ-1-168/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

168

Центратор колонны ЦТЖЛ-1-178/216 178 216 100 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖЛ-1-178/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

178

Центратор колонны ЦТЖЛ-1-245/295 245 295 100 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦТЖЛ-1-245/295

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

245

Центратор колонны ЦПЖЛ-114/144 114 144 170 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦПЖЛ-114/144

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

114

Центратор колонны ЦПЖЛ-146/216 146 216 170 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦПЖЛ-146/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

146

Центратор колонны ЦПЖЛ-168/216 168 216 170 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦПЖЛ-168/216

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ

168

Центратор колонны ЦПЖЛ-178/216 176 216 170 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЦПЖЛ-178/216
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ
176

Центратор колонны ЦПЖЛ-245/295 245 295 170 сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЦПЖЛ-245/295
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ
245

А лматы (7273)495-231	И ваново (4932)77-34-06	М агнитогорск (3519)55-03-13	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	Т ольятти (8482)63-91-07
А нгарск (3955)60-70-56	И жевск (3412)26-03-58	М осква (495)268-04-70	Р язань (4912)46-61-64	Т омск (3822)98-41-53
А рхангельск (8182)63-90-72	И ркутск (395)279-98-46	М урманск (8152)59-64-93	С амара (846)206-03-16	Т ула (4872)33-79-87
А страхань (8512)99-46-04	К азань (843)206-01-48	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Т юмень (3452)66-21-18
Б арнаул (3852)73-04-60	К алининград (4012)72-03-81	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С аратов (845)249-38-78	У льяновск (8422)24-23-59
Б елгород (4722)40-23-64	К алуга (4842)92-23-67	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С евастополь (8692)22-31-93	У лан-Удэ (3012)59-97-51
Б лаговещенск (4162)22-76-07	К емерово (3842)65-04-62	Н оябрьск (3496)41-32-12	С аранск (8342)22-96-24	У фа (347)229-48-12
Б рянск (4832)59-03-52	К иров (8332)68-02-04	Н овосибирск (383)227-86-73	С имферополь (3652)67-13-56	Х абаровск (4212)92-98-04
В ладивосток (423)249-28-31	К оломна (4966)23-41-49	О мск (3812)21-46-40	С моленск (4812)29-41-54	Ч ебоксары (8352)28-53-07
В ладикавказ (8672)28-90-48	К острома (4942)77-07-48	О рел (4862)44-53-42	С очи (862)225-72-31	Ч елябинск (351)202-03-61
В ладимир (4922)49-43-18	К раснодар (861)203-40-90	О ренбург (3532)37-68-04	С таврополь (8652)20-65-13	Ч ереповец (8202)49-02-64
В олгоград (844)278-03-48	К расноярск (391)204-63-61	П енза (8412)22-31-16	С ургут (3462)77-98-35	Ч ита (3022)38-34-83
В ологда (8172)26-41-59	К урск (4712)77-13-04	П етрозаводск (8142)55-98-37	С ыктывкар (8212)25-95-17	Я кутск (4112)23-90-97
В оронеж (473)204-51-73	К урган (3522)50-90-47	П сков (8112)59-10-37	Т амбов (4752)50-40-97	Я рославль (4852)69-52-93
Е катеринбург (343)384-55-89	Л ипецк (4742)52-20-81	П ермь (342)205-81-47	Т верь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru